

## Hardtop 3 - teilig, für den Pininfarina Spidereuropa u. Volumex

---

Bei der neuesten Ausführung unseres 3 - teiligen Hardtops, braucht man bei der Montage, das Faltdach nicht mehr auszubauen.

### Montageanleitung :

1. Faltdach zurückklappen. ( Nur im trockenen Zustand.)
2. Verschlüsse vom Faltdach und die beiden Schrauben, die zur Befestigung des Persennings dienen, abschrauben.
3. Obere Schrauben des Faltdachgestänges entfernen. (Befestigung für den Sturzbügel.)
4. Sturzbügel auf den Wagen setzen und von außen befestigen.
5. Beide Dachplatten aufsetzen, miteinander, sowie an den Sturzbügel befestigen. Um eine gleichmäßige Verbindung der Dachplatten zu erzielen, ist es zweckmäßig, neben dem Wagen zu stehen, eine Hand auf die Platten drücken und mit der anderen Hand die Verschlüsse betätigen .
6. Die zwei Verschlüsse vom Faltdach an die Dachplatten schrauben.
7. Seitliche Befestigungen des Sturzbügels anbringen, mittels Distanzscheiben ausgleichen. ( Wenn nötig, Loch im Sturzbügel erweitern.)

### Anmerkung :

Die Seitenscheiben des Wagens können nachgestellt werden.

Bei Abnahme der Türverkleidung , kann die Höhe , oder der Druck der Scheibe eingestellt werden.

Wenn das Faltdach ausgebaut wird, können wir die Zusatzbefestigung des Sturzbügels nachliefern.

Wenn Probleme auftreten, wir beraten Sie gerne !

Walter Körbler    Kunststoff - Verarbeitung    D 8114 Uffing  
Sonnensteinstr. 7    Tel. 08846/293